

Гарантия

Настоящая гарантия осуществляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона и оригинала товарного чека (накладной) с указанием даты продажи. Гарантия распространяется на «3G/GPRS-терминал TELEOFIS WRX968-R4 V4.2», приобретенный с настоящим гарантийным талоном, и действует 48 месяцев со дня приобретения. Гарантийное обслуживание осуществляется только при условии строгого соблюдения правил эксплуатации и требований безопасности, указанных в сопроводительной документации к продукции. Гарантия не распространяется на упаковку и комплектующие (кабели, блоки питания, антенны).

Настоящая гарантия не действует в случае, если:

- требуемые документы (гарантийный талон и товарный чек, накладная) не представлены или содержащаяся в них информация неполна либо неразборчива;
- в изделии обнаружены неисправности, возникшие в результате механических повреждений, попадания жидкости или посторонних предметов внутрь изделия, использования изделия с нарушением инструкции по эксплуатации;
- в изделии обнаружены признаки постороннего вмешательства: следы вскрытия, пайки;
- был осуществлен ремонт изделия неавторизованным лицом или организацией.

Дата покупки _____

Печать продавца

Название и адрес сервисного центра:

АО «Телеофис»
117105, г. Москва, 1-й Нагатинский проезд, д. 2, стр. 34,
тел: +7 (495) 950-58-95, 8-800-200-58-95 (из России бесплатно)
www.TELEOFIS.ru, e-mail: post@teleofis.ru



ПАСПОРТ

3G/GPRS-терминал TELEOFIS WRX968-R4 V4.2

Уважаемый Покупатель!

Вы приобрели современный 3G/GPRS терминал TELEOFIS WRX968-R4 V4.2. Мы приложили все усилия, чтобы Вы остались довольны качеством приобретенного продукта.

WRX968-R4 – промышленный терминал для высокоскоростной передачи данных в сетях UMTS и GPRS. Предназначен для работы в системах удалённой диспетчеризации и контроля приборов и объектов. Терминал выполнен в прочном металлическом корпусе. Оснащен гальванически изолированным интерфейсом RS-485 и интерфейсом USB 2.0 для настройки через ПК. Встроенный процессор обеспечивает передачу данных в «прозрачном» режиме по протоколу TCP/IP.

Терминал имеет встроенный блок питания и может работать как от внешнего источника постоянного тока, так и от сети переменного тока 85-265В. Блок питания позволяет подавать напряжение 12В и 7,5В на внешние устройства через дополнительные разъёмы на корпусе.

Технические характеристики:

- 3G-модуль: Telit UL865
- Диапазоны: UMTS 900/2100 МГц, GSM 900/1800 МГц
- Передача данных: GPRS, EDGE, HSPA
- Скорость передачи данных:
по 3G – до 7,2 Мбит/сек (DL), до 5,76 Мбит/сек (UL)
по GPRS class10 – до 85,6 Кбит/сек (DL), до 42,8 Кбит/сек (UL)
- Слот для SIM-карт (x2)
- Интерфейс RS-485 (гальв. изолированный): 1200-115200 бит/сек (x1), Терминальный резистор: подключаемый (120 Ом)
- Интерфейс USB 2.0, разъём mini-USB тип B (x1)
- Выход типа «открытый коллектор» (x1)
- Вход типа «АЦП» (x1)
- Вход/выход 12В (x1)
- Выход 7,5В для питания внешних устройств (x1)
- Антенный разъем: SMA (x1)
- Габариты корпуса: 97 x 82 x 36 мм
- Вес: 186 г
- Рабочая температура: -40...+70°C
- Нарботка на отказ: 100 000 часов

Комплектация:

- 3G/GPRS-терминал TELEOFIS WRX968-R4 V4.2
- Ответные части разъёмов RS485, I/O и 220V
- Комплект креплений
- Паспорт устройства с гарантийным талоном
- Упаковка

Типы монтажных креплений:

3G/GPRS-терминал WRX968-R4 может поставляться с различными вариантами монтажных креплений. Тип крепления определяется дополнительным кодом-буквой в названии модели терминала:

- Комплект креплений на стену (исполнение **T**)
- Одинарное крепление на DIN-рейку (исполнение **V**)
- Двойное крепление на DIN-рейку (исполнение **H**)
- Металлическое крепление на DIN-рейку (исполнение **R**)
- Резиновые приборные ножки (исполнение **S**)

Модель и серийный номер:

Доступ к конфигурации устройства осуществляется через интерфейс USB при помощи специальной программы настройки «WRX Configuration Tool». Пароль для доступа к настройкам по умолчанию «0000». Подробнее см. на сайте www.teleofis.ru

Внимание! Монтаж и эксплуатация терминала WRX968-R4 V4.2 должны производиться квалифицированным персоналом в соответствии со всеми инструкциями завода-изготовителя и нормами действующего законодательства.

При сохранении основных параметров производитель оставляет за собой право вносить изменения в те или иные узлы и детали изделия без предварительного уведомления потребителя.

Описание контактов внешних разъёмов

Разъём	Контакт	Назначение
RS485 Разъём — разрывной клеммник	A	Сигнал "A+" линии RS-485
	B	Сигнал "B-" линии RS-485
	T	Вывод подключаемого термин. резистора (для подключения замкнуть с выводом В, сигнал "B-")
	V	Выход 7.5В для питания внешних устройств
I/O Разъём — разрывной клеммник	G	Земля
	AG	Аналоговая земля (для подключения "АЦП")
	I1*	Вход типа "АЦП"
	O1	Выход типа "открытый коллектор"
220V	PG	Силовая земля
	V**	Вход низковольтного питания
		Вход сетевого питающего напряжения ~220В
		Вход сетевого питающего напряжения ~220В

* для подключения земли I1 используйте контакт AG

** при питании устройства от сети 220В может быть использован как выход для питания внешних устройств.

Дополнительные характеристики

Параметр	Min	Nom	Max	Ед.
Напряжение питания, постоянное	7	12	30	В
Напряжение питания, переменное	85	220	265	В
Потребляемый ток (при Uпит=12В)	25	200	400	мА
Потребляемый ток (при Uпит=220В)	1	7	15	мА
Напряжение на выходе V (клеммник RS-485)		7,5		В
Ток на выходе V (клеммник RS-485)			50	мА
Напряжение на выходе V (клеммник I/O)		12		В
Ток на выходе V (клеммник I/O)		50		мА
Напряжение, коммутируемое выходом O1		30	50	В
Ток, коммутируемый выходом O1		200	500	мА
Входное измеряемое напряжение на входе I1	0		5	В
Допустимое постоянное перенапряжение на I1			30	В
Пиковое напряжение изоляционного барьера RS-485: (1 минута, по UL 1577)		2500		В
Макс. рабочее напряжение изоляционного барьера RS-485: (по VDE 0884 Part 2)		560		В